



Инструкция по использованию Filahobby

- Глубокое чистящее средство для всех типов грязи, особенно жирного происхождения;
- Идеально подходит для кухонь: конфорка, барбекю, гриль;
- Идеально подходит для гаража: оборудование, машины, мотоциклы, велосипеды;
- Чистит стеклянные панели каминов.

Преимущества:

- Оставляет поверхность блестящей;
- Действует сразу;
- Нежный для рук, не содержит каустическую соду;
- Безопасно для использования – использование не требует предосторожностей;
- Прост в использовании – аппликатор в виде пульверизатора;
- Не содержит растворитель, который может повредить поверхность;
- Приятный запах;
- Эффективен для керамики, пластика, металла, лакированного дерева.

Как использовать?

Для легкой грязи: Такой как чистка полов, матов, двигателя, спойлера, окрашенной мебели, сантехники: развести раствор в пропорции 1:20 к 1:50.

Продукт может быть разведен в ведре или же с помощью распыления на мокрую абсорбирующую тряпку.

Для нормальной грязи: Такой как бампера, садовый инструмент, мотоциклы, игрушки, развести в пропорции 1:5 к 1:10.

Для сильной загрязненности: Использовать чистый Filahobby, распылив его на поверхность. Держать бутылку вертикально на расстоянии 15 см от поверхности. Оставить действовать и затем собрать поглощающей тряпкой.

Расфасовка:

500мл бутылка в упаковке 12 бутылок;

5 л канистра в упаковке 4 канистры.

Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей.

Состав: Ионическое и неионическое поверхностное вещество, мыло, растворители, растворяющиеся в воде, органическая и неорганическая щелочь парфюмерия, добавки, вода.

Маркировка:

Поскольку препарат не классифицируется как опасный, в маркировке предупреждаемыми знаками нет необходимости.

Технические характеристики:

Вид: прозрачная желтая жидкость.

Запах: свежести.

Плотность: 1.022кг/л.

PH: 10,2.